

RKFaタイプお知らせ機能

解除方法のご案内



消臭パック交換時期のお知らせ

STEP1

【運転】スイッチ下の
「冷風」「自動停止」「送風」の
3つのランプが点滅



STEP2

点滅中に「運転」スイッチを
3秒以上押し続けることで
解除 (リセット) されます



※リセット後、交換時期約1ヶ月後（1日10hで20日間を想定）に再度お知らせされます。



冷却エレメント交換時期のお知らせ

STEP1

【風量】スイッチ下の「強」「中」「弱」の
3つのランプが点滅



STEP2

点滅中に「風量」スイッチを
3秒以上押し続けることで
解除 (リセット) されます



※リセット後、交換時期約2年後（1日10hで20日間×5ヶ月×2年を想定）に再度お知らせされます。



お知らせランプ機能の設定と解除方法

STEP1

「運転」「風量」スイッチを
同時に押し続けながら
電源プラグを接続します



STEP2

－ ON にしたい場合－

【運転】スイッチを押すと
「冷風」「自動停止」「送風」の
3つのランプが点灯
お知らせ機能が **ON** の状態です



－ OFF にしたい場合－

【風量】スイッチを押すと
「強」「中」「弱」の
3つのランプが点灯
お知らせ機能が **OFF** の状態です



製品出荷時は
ONの状態です



STEP3

任意の状態で電源プラグを
コンセントから抜くと決定されます



※再度 ON/OFF 切替をする場合は STEP1 から行ってください。